

## Sicherungshalter für gedruckte Schaltungen

## Portes-fusibles pour circuits imprimés

## Microfuse-holders for printed circuitry

Werkstoff:

BZ = Bronze  
MS = Messing

Matière:

BZ = bronze  
MS = laiton

Material:

BZ = bronze  
MS = brass

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)  
ag = versilbert (1)  
au = vergoldet (2)  
sn = verzinkt (8)

Traitements de surface: Code


bl = brut (0)  
ag = argenté (1)  
au = doré (2)  
sn = étamé (8)

Surface-plating: Code

bl = clean (0)  
ag = silver-plated (1)  
au = gold-plated (2)  
sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:  
Exemple de commande:  
Example of order:

1053.68  
(1053 MS sn)



### Sicherungen Fusibles Fuses

Ø 5 mm

max. 6 Amp.

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1054S.6( ) MS	1055L.2( ) BZ 1055L.6( ) MS	1055K.6( ) MS	1056B.6( ) MS	1053.2( ) BZ 1053.6( ) MS	1054A.2( ) BZ 1054A.6( ) MS	1054T.6( ) MS
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.2	Ø 1.2	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 3.2	T 5	T 2.5	T 3	T 3.5	T 3.5	T 3.5
	L 12.1	L 16.5	L 12.5	L 13	L 13	L 14	L 14
	B1 5	B1 5	B1 4	B1 4	B1 4.5	B1 4	B1 4
	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5	A 5
	H 5.8	H 6	H 7.5	H 7	H 6	H 7.5	H 7.1
	C 5	C 5.5	C 5	C 5	C 5.5	C 5.5	C 5.5
	B 1.1	B 1.1	B 1.2	B 1.3	B 1.2	B 1.2	B 1.2
	S 0.3	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4
Stand.-Packg.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	-	1037/88	1037/88	1037/88	1037/88	1037/88	1037/88

### Sicherungen Fusibles Fuses

Ø 5 mm

max. 6 Amp.

Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	1058.6( ) MS	1056.2( ) BZ 1056.6( ) MS	1056F.6( ) MS	1056N.2( ) BZ
Print Bohrung Trou Hole	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3	Ø 1.3
	T 3.5	T 4	T 4	T 4
	L 12.7	L 14	L 14	L 21
	B1 4	B1 4	B1 4	B1 4
	A 5	A 5	A 5	A 5
	H 6.4	H 7	H 8	H 14.4
	C 5.5	C 5	C 5	C 5.5
	B 1.2	B 1.3	B 1.3	B 1.2
	S 0.4	S 0.4	S 0.4	S 0.4
Stand.-Packg.	1000	1000	1000	1000
Werkzeuge Outils / Tools	-	1037/88	1037/88	1037/88